



- ① 『本体』に『タイコ金具 (ネジ有)』を『締付ネジ』で仮締めします。
(商品発送時は既に仮締めされています。)
- ② 『バネ座金』『タイコ金具 (ネジ無)』を通した『取付ネジ』で扉を挟み、
①の『本体』に取り付けます。
- ③ 『タイコ金具 (ネジ無)』と『本体』を『締付ネジ』で締め付けます。
- ④ ①で仮締めされた『本体』を締め付けます。

※タイコ金具には向きがあります。